

# SLATE LITE®（スレートライト） 施工要領書

# I. 屋外の施工

## 1. 下地

- ①適用下地は、コンクリート・コンクリートブロック・セメントボード等。
- ②下地に不陸がある場合は、左官塗りをして平滑にしてください。



## 2. 切断

SLATE LITE®（スレートライト）はサンダーや丸鋸、金鋏等で容易に切断できます。適切なサイズに、切断してください。切断後切り口を軽くサンドペーパーで擦り、ささくれ部分を落として下さい。

\*粉塵がでるので、必ずマスクとゴーグルを着用して下さい。



## 3. 接着・施工

- ①接着剤は、一液の弾性タイプを櫛こてを使って下地に 3～5mm 厚で塗りつけて下さい。目地幅は 2～3mm を取って下さい。

＊推奨接着剤：コニシ株式会社製の「ボンドエフレックスタイルワン」、株式会社 INAX 社製の「ワンパックボーイ」等



②当木を当て、木槌で SLATE LITE®（スレートライト）の表面を軽く叩き、下地と SLATE LITE®（スレートライト）の浮きがないようにして下さい。



③接着剤が SLATE LITE®（スレートライト）の四隅よりはみ出して表面を汚す場合がありますので、四隅にマスキングテープを貼って下さい。



マスキングテープを剥がし施工完了。

## Ⅱ. 屋内の施工

### 1. 下地

- ①適用下地は、合板・石膏ボード等。
- ②基本的に施工面が平滑であれば、接着剤で施工できます。

### 2. 切断

SLATE LITE®（スレートライト）はサンダーや丸鋸、金鋏等で容易に切断できます。適切なサイズに、切断して下さい。切断後切り口を軽くサンドペーパーで擦り、ささくれ部分を落として下さい。

＊粉塵がでるので、必ずマスクとゴーグルを着用して下さい。



### 3. 接着・施工

- ①接着剤はアロンエバーグリップリミテッド社製の「エバーグリップ® スペシャル」を推奨します。「エバーグリップ® スペシャル」を下地と SLATE LITE®（スレートライト）の裏面に、刷毛又はローラーで塗りつけて下さい。塗ってから 10～15 分経つと指で触っても手につかなくなりますので、その頃を見計らって貼り付けて下さい。
- ＊詳細はメーカーの取扱説明書に従って下さい。





②眠り目地で貼って下さい。壁や床の取り合い部分は 5～10 mm の隙間をあけてコーキングを打って下さい。



③当木を当て、木槌で SLATE LITE®（スレートライト）の表面を軽く叩き、下地と SLATE LITE®（スレートライト）の浮きがないようにして下さい。



施工完了。